



Catálogo de Vedação Basculantes e Guinchos

ref.: 02/2019





Linha: BASCULANTE			
Código	Descrição	UN	% IPI
001	REPARO RANDON RODOVIARIO	PC	8
002	REPARO RANDON RODOVIARIO 3 ESTAGIOS	PC	8
003	REPARO MARRUCCI = 8 ANTIGO	PC	8
003A	REPARO MARRUCCI 7 ANTIGO - BAIXA PRESSAO	PC	8
003B	REP.MARRUCCI 8 MOD.H:60MM ANTIGO DUOTEC Nº	PC	8
003C	REPARO MARRUCCI 7 POLEG. - NOVO	PC	8
004	REP.CORAL/MARRUCCI 8P- ESPEC.ANTIGO DUOTEC	PC	8
004A	REPARO CORAL 7 POLEG. ROSSETI	PC	8
005	REPARO IDEROL	PC	8
006	REPARO BOMBA MARRUCCI	PC	8
007	GAXETA 185 X 207 X 15	PC	15
008	GAXETA 60 X 70	PC	15
009	RASPADOR 60	PC	15
010	ANEL ORING 202 X 3,5	PC	8
011	ANEL ORING 47 X 3,5	PC	8
012	GAXETA AG 7 7 X 8 X 1/2	PC	15
013	RASPADOR 2 1/2" PU	PC	15
014	ORING NITRILICA 190,00 X 6.00	PC	8
015	ORING NITRILICA 63,50 X 6,00	PC	8
016	REPARO CORAL 5 ESTAGIOS	PC	8
017	REPARO CORAL JUMBO 3 ESTAGIOS	PC	8
018	REPARO MARRUCCI 5 ESTAGIOS	PC	8
019	REPARO MARRUCCI 4 ESTAGIOS	PC	8
020	REPARO RANDON 6 ESTAGIOS	PC	8
021	REPARO CORAL 6 ESTAGIOS	PC	8
022	REPARO MARRUCCI = 6 ANTIGO	PC	8
022A	REPARO MARRUCCI = 6 X 2.3/8	PC	8
023	REPARO CORAL 4 ESTAGIOS (DUOTEC 30454)	PC	8
024	REPARO BBA.MARRUCCI MOD. BHM-100	PC	8
025	REPARO BBA. MARRUCCI MOD. BHM-250	PC	8
026	REP. MARRUCCI 6" MODERNO - ANTIGO DUOTEC Nº	PC	8
027	REP.4 EST.MARRUC. IMP.CARRETA COMPL.DUOTEC :	PC	8
028	REP. 4 ESTAG.MARRUCCI IMP. = CARRETA (S/GUIAS)	PC	8
029	REP. 4 EST.MARRUCCI IMP.=TRAC.COMPL.=DUOTEC	PC	8
030	REP. 4 ESTAG.MARRUCCI IMP. = TRACADO (S/GUIAS)	PC	8
031	REP. 5 ESTAG.MARRUCCI IMP. COMPLETO-DUOTEC=	PC	8
032	REP.5 ESTAG. MARRUCCI IMP. (S/GUIAS)	PC	8
033	REP.RANDON 5 ESTAG. REFORCADO	PC	8
034	REP.CORAL 4 EST.IMP.CARRETA S/GUIAS HASTE 118/	PC	8
035	REP. CORAL 4 ESTAG .IMP. = TRACADO (S/GUIAS)	PC	8
036	REP.CORAL 5 EST.IMP=CARR S/ GUIAS HASTE 100A1	PC	8
036-A	REP.CORAL 5 EST.IMP=CARR.S/GUIAS HASTE 118 A 2	PC	8
037	REP.CORAL 7 EST.IMP.CARRETA S/GUIAS HASTE 80A	PC	8
038	REP.CORAL 6 EST.IMP=CARR.S/GUIAS HASTE 80A18ç	PC	8
038-A	REP.CORAL 6 EST.IMP=CARR.S/GUIAS HASTE 100 A 2	PC	8
039	REP.CORAL 4 ESTAG.IMP.=CARRETA (COMPLETO)	PC	8
040	REP. CORAL 4 ESTAG. IMP.= TRACADO (COMPLETO)	PC	8
041	REP.CORAL 5 EST.IMP.=CARR COMPLETO HASTE 100	PC	8
042	REP.CORAL 5 EST IMP.=CARR COMPLETO HASTE 118	PC	8
043	REP.CORAL 6 EST.IMP=CARR. COMPLETO HASTE 80/	PC	8
044	REP.CORAL 6 EST IMP=CARR COMPLETO HASTE 100	PC	8
045	REP.CORAL 7 ESTAG. IMP.= CARRETA - COMPLETO	PC	8
046	GUIA LISA MARRUCCI 105,00 X 19,00 X 3,00	PC	5
047	GUIA LISA MARRUCCI 126,00 X 19,00 X 3,00	PC	5
048	GUIA LISA MARRUCCI 147,00 X 19,00 X 3,00	PC	5
049	GUIA LISA MARRUCCI 168,00 X 19,00 X 3,00	PC	5
050	GUIA LISA MARRUCCI 189,00 X 19,00 X 3,00	PC	5



Linha: BASCULANTE			
Código	Descrição	UN	% IPI
051	GUIA MARRUCCI EM L 71 X 16 X 5,50	PC	5
052	GUIA MARRUCCI EM L 89 X 16 X 5,50	PC	5
053	GUIA MARRUCCI EM L 110 X 16 X 5,50	PC	5
054	GUIA MARRUCCI EM L 131 X 16 X 5,50	PC	5
055	GUIA MARRUCCI EM L 152 X 16 X 5,50	PC	5
056	GUIA MARRUCCI EM L 173 X 16 X 5,50	PC	5
057	GUIA MARRUCCI EM L 194 X 16 X 5,50	PC	5
058	GUIA MARRUCCI EM L 218 X 16 X 5,50	PC	5
059	GUIA MARRUCCI EM L 242 X 16 X 5,50	PC	5
060	GUIA EM L CORAL IMPORT. - HASTE 80,00 MM	PC	5
061	GUIA EM L CORAL IMPORT. - HASTE 100,00 MM	PC	5
062	GUIA EM L CORAL IMPORT. - HASTE 118,00 MM	PC	5
063	GUIA EM L CORAL IMPORT. - HASTE 138,00 MM	PC	5
064	GUIA EM L CORAL IMPORT. - HASTE 160,00 MM	PC	5
065	GUIA EM L CORAL IMPORT. - HASTE 185,00 MM	PC	5
066	GUIA EM L CORAL IMPORT. - HASTE 213,00 MM	PC	5
067	REPARO RANDON RK-425 (3 ESTAGIOS)	PC	8
068	REP. CORAL 6" MODERNO HASTE 60 MM (DUOTEC 30)	PC	8
069	REPARO CORAL 5 ESTAGIOS REFORCADO	PC	8
070	REP.BBA.MARRUCCI BHM200 3883/3874/3885/4596	PC	8
071	REP.BBA.MARRUCCI MODERNA LINHA 200 3883/74/85	PC	8
072	REPARO BBA. MARRUCCI C-101 (2 EIXOS)	PC	8
073	REPARO BASCULANTE BECKER CIL. 6.1/2	PC	8
074	REPARO RANDON RK-430M	PC	8
075	REP. MARRUCCI 6 POLEG. - ANTIGO DUOTEC Nº 300	PC	8
076	REP. FACCHINI 6 POLEG. - ANTIGO DUOTEC Nº 30124	PC	8
077	REP. MARRUCCI 7 POL. ANTIGO - ANTIGO DUOTEC 3	PC	8
078	REP. FACCHINI 7 POL.1 ESTAG-ANTIGO DUOTEC Nº 3	PC	8
079	REP. MARRUCCI 7 POL.NOVO- ANTIGO DUOTEC Nº 3	PC	8
080	REP MARRUCCI 8 POL. H-60MM-ANTIGO DUOTEC Nº	PC	8
081	REP.CORAL 5 EST.REFORC.H 4.3/8A9.1/8 DUOTEC 30	PC	8

Linha: BINOTTO			
Código	Descrição	UN	% IPI
004	REP. BINOTTO 4 ESTAG. HASTE 88 A 145 MM - S/GUIA	PC	8
004-A	REP. BINOTTO 4 ESTAG. HASTE 107 A 165 MM - S/GU	PC	8
005	REP. BINOTTO 5 ESTAG. HASTE 88 A 165 MM - S/GUIA	PC	8
005-A	REP. BINOTTO 5 ESTAG HASTE 107 A 187 MM - S/ GUI	PC	8
006	REP. BINOTTO 6 ESTAG HASTE 88 A 187 MM - S/ GUIA	PC	8
006-A	REP. BINOTTO 6 ESTAG HASTE 107 A 210 MM - S/ GUI	PC	8

Linha: CAMINHÃO DE LIXO			
Código	Descrição	UN	% IPI
001	REPARO COMPACTADOR EQUITRAN	PC	8
002	REP. TRANSPORTADOR EQUITRAN	PC	8
003	REP. TAMPA EQUITRAN	PC	8
004	REP. CONTAINER EQUITRAN	PC	8
005	REP. DA PRENSA ENTERPA	PC	8
006	REP. COMPACTADOR ENTERPA	PC	8
007	REPARO TRANSPORTADOR ENTERPA	PC	8
008	REP. DA TAMPA ENTERPA	PC	8
009	REP. DO LEME ENTERPA	PC	8
010	REP. TELESCOPICO 3 EST. ENTERPA	PC	8
011	REP. DO CONTAINER ENTERPA	PC	8



Linha: CAMINHÃO DE LIXO			
Código	Descrição	UN	% IPI
012	REP.TRAN.USIMECA 1211202/1211228	PC	8
013	REP. COMPACTADOR USIMECA 1211215	PC	8
014	REP. CONT.USIMECA 1211205	PC	8
015	REP. DA TAMP A USIMECA 1211210	PC	8
016	REP. TELESCOPICO 3 EST. USIMECA 12113	PC	8
017	REPARO DO LEVANTE USIMECA E.Z.C.200	PC	8
018	REP. CIL.LATERAL CONT. CH-12000 E CH-	PC	8
019	REP.USIMECA 1211215	PC	8
020	REP. CIL TAMP A CIMEL	PC	8
021	REP. CIL. CAIXA COMPACTADORA CIMEL	PC	8

Linha: COMERCIAL			
Código	Descrição	UN	% IPI
0000026165	REPARO MOTOR M 365 SIMPLES	PC	8
0000026359	REPARO BOMBA P 365 TRIPLA	PC	8
0000026697	REPARO BOMBA P 365 SIMPLES	PC	8
0000027135	REPARO	PC	8
003	REPARO BOMBA COMERCIAL P-75	PC	8
004	REPARO BBA. MARRUCCI C-101 (2 EIXOS)	PC	8
005	REPARO BBA. COML. TRIPLA - C/ RET. BORRACHA	PC	8
006	REPARO BBA. COML. TRIPLA - C/ RET. VITON	PC	8
302.2309.900-2	REP. BBA. P-30 DUPLA (MOTOR CUMMINS)	PC	8
391.1801.008	REPARO BOMBA M 365 SIMPLES	PC	8
391.1801.056	REPARO MOTOR M-50	PC	8
391.1801.099	REP. MOTOR M 350 SIMPLES - C/ RET.391.2883.186	PC	8
391.1801.241	REPARO MOTOR M-330 SIMPLES (RADIADOR OLEO 3	PC	8
391.1801.251	REPARO MOTOR M 350 SIMPLES	PC	8
391.1802.005	REP BOMBA PARKER P 315 SIMPLES	PC	8
391.1802.012	REPARO BOMBA P 350 DUPLA	PC	8
391.1802.013-B	REP. BOMBA COML. P-330 SIMPLES - C/ RET. BORR.	PC	8
391.1802.013-V	REP. BOMBA COML. P-330 SIMPLES - C/ RET. VITON	PC	8
391.1802.016	REPARO BOMBA P 350 TRIPLA	PC	8
391.1802.017	REPARO MOTOR HIDRAULICO P 365 (2 ESTAGIOS)	PC	8
391.1802.018	REPARO MOTOR HIDRAULICO P 365 (3 ESTAGIOS)	PC	8
391.1802.019	REPARO BOMBA P 350 SIMPLES	PC	8
391.1802.052	REPARO MOTOR M-30	PC	8
391.1802.112-B	REP. BBA. COMERCIAL. P-30 (RET. BORR.)	PC	8
391.1802.112-V	REP. BOMBA COML. P-30 - (RET. VITON)	PC	8
391.1802.174	REPARO BOMBA COMERCIAL P-50 - BORR.	PC	8
391.1802.480	REPARO BOMBA P 365 DUPLA	PC	8
391.1822.079	REP. BOMBA PARKER P 315 DUPLA	PC	8
391.1822.097	REPARO BOMBA PARKER P-11	PC	8
391.1823.146	REPARO	PC	8
391.1873.040	REPARO	PC	8
391.2585.006	RASPADOR BRONZE P-30	PC	8
391.2585.009	RASPADOR BRONZE P-50	PC	8
391.2881.101	ORING NITRILICA	PC	8
391.2881.204	ORING NITRILICA	PC	8
391.2881.206	ANEL QUADR. BORRACHA	PC	8
391.2881.403	ANEL QUADRADO	PC	8
391.2882.051	PALITO QUADR. DE BORRACHA	PC	8
391.2882.160	MOLDURA DE NYLON	PC	5
391.2883.058	RETENTOR BAG (P-30) 27,00 X 42,90 X 7,90	PC	8
391.2883.094	RETENTOR ESP. (MOTOR M-75) 34,92 X 53,97 X 9,50	PC	8
391.2883.096	RETENTOR ESP. (MOTOR C-101) 30,15 X 47,60 X 8,70	PC	8



Linha: COMERCIAL			
Código	Descrição	UN	% IPI
391.2883.103	RETENTOR BAG (P-50) 32,80 X 50,80 X 8,00	PC	8
391.2883.107	RETENTOR 25,40 X 42,80 X 7,90 BAG NBR	PC	8
391.2883.115	RET ESP. (MOTOR M-50/51/350) 31,70 X 50,80 X 9,50	PC	8
391.2883.119	RETENTOR ESP. (MOTOR M-30) 25,40 X 42,86 X 9,50	PC	8
391.2883.186	RETENTOR	PC	8
391.2884.021	ANEL QUADR. BORRACHA	PC	8
391.2884.050	ANEL QUADR. BORRACHA	PC	8
391.2884.052	ANEL QUADR. BORRACHA	PC	8
SK000090	REPARO MOTOR PARKER TB/TC/TE	PC	8
SK000092	REPARO MOTOR PARKER - TF, TG, DF, DG	PC	8
SK000156	REPARO MOTOR COM FREIO BG SERIE	PC	8

Linha: HIDROGRU			
Código	Descrição	UN	% IPI
001	REP. LANCA HIDROGRU	PC	8
002	REP. TELESCOPICA HIDROGRU	PC	8
003	REP. ESTABILIZADOR HIDROGRU	PC	8
004	REP. GIRO HIDROGRU	PC	8
005	REP. FLECHA HIDROGRU	PC	8

Linha: HIMA			
Código	Descrição	UN	% IPI
001	REP. GARRA ANTIGA CARREGADEIRA	PC	8
002	REP. LANCA ANTIGA CARREGADEIRA	PC	8
003	REP. FLECHA ANTIGA CARREGADEIRA	PC	8
004	REP. GIRO ANTIGA CARREGADEIRA	PC	8
005	REP. RASTELO ANTIGA CARREGADEIRA	PC	8
006	REP. DIRECAO ANTIGA CARREGADEIRA	PC	8
007	REP. GARRA MODERNA CARREGADEIRA	PC	8
008	REP. LANCA MODERNA CARREGADEIRA	PC	8
009	REP. FLECHA MODERNA CARREGADEIRA	PC	8
010	REP. GIRO MODERNA CARREGADEIRA	PC	8
011	REP. RASTELO MODERNA CARREGADEIRA	PC	8
012	REP. DIRECAO MODERNA CARREGADEIRA	PC	8
013	REP. GIRO MODERNA 4X2 CARREGADEIRA	PC	8
014	REP. FLECHA MAIOR 4X2"1/2 CARREGADEIR	PC	8
015	REP. BOMBA HIDRAULICA CARREGADEIRA	PC	8
016	REP. GARRA SUCATEIRA	PC	8
017	REP. LANCA GUINCHO	PC	8
018	REP. GIRO GUINCHO	PC	8
019	REP. FLECHA GUINCHO	PC	8
020	REP. ESTABILIZADOR GUINCHO	PC	8
021	REP. EXTENSAO GUINCHO	PC	8
022	RASPADOR No.1 1"	PC	15
023	RASPADOR NO.3 1"1/2	PC	15
024	RASPADOR No.4 2"	PC	15
025	RASPADOR NO.5 2"1/2	PC	15
026	RASPADOR No.6 3"	PC	15
027	REPARO COM. BOSCH 6 ELEMENTOS	PC	8
028	REPARO COM. BOSCH 1 ELEMENTO	PC	8
029	REPARO COM. RACINE 6 ELEMENTOS	PC	8
030	REPARO BOMBA BOSCH	PC	8
030-O	REP. BOMBA BOSCH C/ RET. ORIG.	PC	8
031	REPARO BBA. RACINE 1.1/4	PC	8



Linha: HIMA			
Código	Descrição	UN	% IPI
032	REPARO BBA. HIDRAQUIP	PC	8
033	REP. BBA. COMERCIAL P-30	PC	8
034	REPARO BOMBA COMERCIAL P-50	PC	8

Linha: HYVA			
Código	Descrição	UN	% IPI
001	REPARO HYVA 7 ESTAG. HASTE 78 A 207 COMPLETO	PC	8
002	REPARO HYVA 6 ESTAG. 100 A 207 (S/ ANEIS GUIAS)	PC	8
003	REPARO HYVA 6 ESTAG. 100 A 207 COMPLETO	PC	8
004	REPARO HYVA 5 ESTAG. 120 A 207 (S/ ANEIS GUIAS)	PC	8
005	REPARO HYVA 5 ESTAG. 120 A 207 COMPLETO	PC	8
006	REPARO HYVA 5 ESTAG. 100 A 183 (S/ ANEIS GUIAS)	PC	8
007	REPARO HYVA 5 ESTAG. 100 A 183 COMPLETO	PC	8
008	REPARO HYVA 4 ESTAG. 120 A 183 (S/ ANEIS GUIAS)	PC	8
009	REPARO HYVA 4 ESTAG. 120 A 183 COMPLETO	PC	8
010	REPARO HYVA 4 ESTAG. 100 A 164 (S/ ANEIS GUIAS)	PC	8
011	REPARO HYVA 4 ESTAG. 100 A 164 COMPLETO	PC	8
012	REPARO HYVA 3 ESTAG. 120 A 164 (S/ ANEIS GUIAS)	PC	8
013	REPARO HYVA 3 ESTAG. 120 A 164 COMPLETO	PC	8
014	REPARO HYVA 7 ESTAG. 78 A 207 (S/ ANEIS GUIAS)	PC	8
015	GUIA EM L 78,00 X 89,00 X 16,00 X 5,50	PC	5
016	GUIA EM L 99,00 X 110,00 X 16,00 X 5,50	PC	5
017	GUIA EM L 120,00 X 131,00 X 16,00 X 5,50	PC	5
018	GUIA EM L 141,00 X 152,00 X 16,00 X 5,50	PC	5
019	GUIA EM L 162,00 X 173,00 X 16,00 X 5,50	PC	5
020	GUIA EM L 183,00 X 194,00 X 16,00 X 5,50	PC	5
021	GUIA EM L 207,00 X 218,00 X 16,00 X 5,50	PC	5
022	GAXETA AG 4 78,00 X 88,00 X 13,50	PC	15
023	GAXETA AG 4 100,00 X 110,00 X 13,50	PC	15
024	GAXETA AG 4 120,00 X 130,00 X 13,50	PC	15
025	GAXETA AG 4 140,00 X 150,00 X 13,50	PC	15
026	GAXETA AG 4 164,00 X 174,00 X 13,50	PC	15
027	GAXETA AG 4 183,00 X 193,00 X 13,50	PC	15
028	GAXETA AG 4 207,00 X 217,00 X 13,50	PC	15
029	RASP. ESTRIADO 78,00 X 89,00 X 5,00-8,00	PC	15
030	RASP. ESTRIADO 100,00 X 110,00 X 5,00-8,00	PC	15
031	RASP. ESTRIADO 120,00 X 130,00 X 5,00-8,00	PC	15
032	RASP. ESTRIADO 140,00 X 150,00 X 5,00-8,00	PC	15
033	RASP. ESTRIADO 164,00 X 174,00 X 5,00-8,00	PC	15
034	RASP. ESTRIADO 183,00 X 193,00 X 5,00-8,00	PC	15
035	RASP. ESTRIADO 211,50 X 221,50 X 5,00-8,00	PC	15
036	REPARO HYVA 3 ESTAG. HASTE 78 A 120 - TRUCAD	PC	8
037	REPARO HYVA 01 ESTAG. HASTE 120 MM - C/ 4 GUIA	PC	8
038	REPARO HYVA 01 ESTAG. HASTE 110 MM - C/ 4 GUIA	PC	8

Linha: IMAP			
Código	Descrição	UN	% IPI
001	REPARO ELEV. IMAP 6200/8100	PC	8
002	REPARO ELEV. IMAP 12000/16000/20000	PC	8
003	REPARO INCLIN. IMAP 6200/8100	PC	8
004	REPARO INCLIN. IMAP 12000/16000/20000	PC	8
005	REPARO EXTENSAO IMAP 6200/8100/12000	PC	8
006	REPARO EXTENSAO(LANCA) IMAP 16000/20000	PC	8
007	REP. SAPATA (PATOLA) IMAP 6200/6500/8100	PC	8



Linha: IMAP			
Código	Descrição	UN	% IPI
008	REP. SAPATA (PATOLA) IMAP 12000/16000/20000/25000	PC	8
009	REP. SAPATA (PATOLA) AUXILIAR 20000/25000	PC	8
010	REP. GIRO IMAP 6200/8100/12000/16000/20000	PC	8
011	REPARO GARRA IMAP 6200	PC	8
012	REPARO INCLIN. IMAP 25000	PC	8
013	REPARO TORRE IMAP 20.000	PC	8
014	REPARO TORRE IMAP 25/30/35000	PC	8
015	REPARO BRACO IMAP 12/16/20/25/30 E 35000	PC	8
016	REPARO BRACO IMAP 6500/8500/9100/12000/16000	PC	8
017	REPARO BRACO IMAP 6500	PC	8
018	REPARO SAPATA IMAP 12/16/20/25/30 E 35000	PC	8
019	REPARO SAPATA (PATOLA) IMAP 6500/8500/9100	PC	8
020	REPARO TELESCOPIO IMAP 6.5/8.5/9.1/12/16 E 20000	PC	8
021	REPARO GIRO IMAP 8.5/12/16/20/25/30 E 35000	PC	8
022	REPARO EXTENSAO SAPATA 12/16/20/25/30 E 35000	PC	8
023	REPARO TORRE IMAP BR-6	PC	8
024	REPARO BRACO/SAPATA/GIRO IMAP BR-6	PC	8
025	REPARO INCLIN. E BRACO IMAP 12000	PC	8
026	REPARO GIRO/PE/2A LANCA/CACAMBA IMAP RH3500	PC	8
027	REPARO SAPATA IMAP AP 12000/16000/20000	PC	8
028	REPARO GIRO MOVEL IMAP BV3500	PC	8
029	REP.GIRO MOVEL IMAP BV3500 E 1A LANCA RH3500	PC	8
030	REPARO DESLOCAMENTO IMAP RH3500	PC	8
031	REPARO SAPATA TRAS. IMAP AP 20000	PC	8
032	REPARO BRACO IMAP AP 6200	PC	8
033	REPARO TELESC. 1 AO 4 ESTAG. LANCA IMAP 45	PC	8
034	REPARO ELEVACAO IMAP 6200	PC	8
035	REPARO TORRE IMAP AP 6200/8500/9000	PC	8
036	REPARO TORRE AP /TORRE 12.16.20000 / BRACO	PC	8

Linha: IMPLMATER			
Código	Descrição	UN	% IPI
062031	REPARO DA SAPATA 750166	PC	8
062032	REPARO CIL. SAPATA - CF-5550	PC	8
062035	REPARO	PC	8
062036	REPARO IMPLMATER	PC	8
062038	REPARO TRASEIRO 750279	PC	8
062039	REPARO DA GARRA	PC	8
062040	REPARO CIL. FLECHA - CF-5550	PC	8
062052	REPARO CIL. DO BRACO - CF-5550	PC	8
062053	REPARO CIL. TELESCOPIO - CF-5550	PC	8
062054	REPARO DA GARRA - CF-5550	PC	8
062055	REPARO CIL. GIRO - CF-5550	PC	8
062056	REPARO	PC	8
062060	REPARO	PC	8
062061	REP. CIL. ESTABILIZADOR DA CF-1270 E CF-5550	PC	8
062062	REPARO	PC	8
062063	REPARO	PC	8
062064	REPARO DO BRACO - CF-1270	PC	8
062096	REPARO IMPLMATER GARRA 1270	PC	8
062817	REPARO DA GARRA - CF-1270	PC	8
750603	REPARO ROTATOR GV11	PC	8



Linha: MADAL			
Código	Descrição	UN	% IPI
00001	RETENTOR 1.1/4 DA BOMBA RACINE	PC	8
00002	RET. BOMBA RACINE 7/8	PC	8
00003	REPARO EXT. GUINCHO 13500	PC	8
00005	REPARO LANCA MENOR GUINCHO 13500	PC	8
00006	REPARO GIRO GUINCHO 13500	PC	8
00007	REPARO GARRA SUCATEIRA	PC	8
00007314-11	REP. ELEVACAO / INCLINACAO MD-5000	PC	8
00007339-11	REPARO	PC	8
00007341-11	REPARO	PC	8
00007343-11	REPARO	PC	8
00007357-11	REP. SAPATA MD-5000	PC	8
00007359-11	REP. GIRO MD-5000	PC	8
00008	REPARO ELEVACAO 11500	PC	8
00009	REPARO SAPATA DIANTEIRA 15500	PC	8
00010	REPARO ELEVACAO 15500	PC	8
00010087	REP.CIL.SAPATA 6100/6500/7300/8500	PC	8
00010089	REPARO DE ELEV. MD 10000	PC	8
00010090	REP. LANCA 10000	PC	8
00010092	REPARO FREIO MD-8A	PC	8
00010094	REPARO DIRECAO MD-8A	PC	8
00010100	REP. GIRO MD 7300	PC	8
00010101	REPARO ELEV. 7300/LANÇA 8A	PC	8
00010102	REP. INCLINACAO MD. 7300	PC	8
00010151	REPARO GIRO MD-8A	PC	8
00010152	REP. ESTABILIZADOR MD-8A (40 X 140)	PC	8
00010154	REPARO EXT.SAPATA MD-8A	PC	8
00010250	REPARO EXT. SAPATA 8100/10000	PC	8
00010309	REP. ELEV./ FLECHA 6100/10000	PC	8
00010310	REPARO GIRO 6100	PC	8
00010314	REP. INCLIN./ LANCA 6100	PC	8
00010576	REPARO GIRO 6500	PC	8
00010578	REPARO ELEVACAO 6500	PC	8
00010580	REPARO INCLINACAO 6500	PC	8
00010581	REPARO EXTENCAO 6500/8500/11500	PC	8
00011	REPARO INCLINACAO 20500	PC	8
00011027	REPARO GIRO 10000	PC	8
00012	CHEVRON DO REP. 30300300	PC	8
00017126	REPARO SAPATA 6500/8500/11500	PC	8
00017126-A	REPARO SAPATA TRAS. 20500/25500	PC	8
00017188	REPARO ELEVACAO 8500	PC	8
00023721	REPARO EXTENCAO 20500	PC	8
00023722	REPARO ELEVACAO 20500	PC	8
00023723	REPARO SAPATA DIANTEIRA 20500	PC	8
00023738	REPARO INCLINACAO 11500	PC	8
00023760	REPARO INCL 30506	PC	8
00023764	REPARO INCLINACAO 8500	PC	8
00023768	REPARO INCLINACAO 15500	PC	8
00023769	REPARO EXTENCAO 15500/25500/30500	PC	8
00300151	REPARO	PC	8
00300153	REPARO	PC	8
00310104	REPARO BBA. RACINE 1.1/4	PC	8
00310105	REPARO	PC	8
00320100	REPARO CIL. LAMINA (H: 1.5/8 C: 3.1/4)	PC	8
00320102	REPARO	PC	8
00320104	REPARO	PC	8
00320106	REPARO	PC	8
00320108	REPARO	PC	8



Linha: MADAL			
Código	Descrição	UN	% IPI
00320110	REPARO	PC	8
00320128	REPARO	PC	8
00320130	REPARO	PC	8
00320133	REPARO	PC	8
00320135	REPARO	PC	8
00320139	REPARO	PC	8
00320144	REPARO	PC	8
00320146	REPARO	PC	8
00320148	REPARO	PC	8
00320150	REPARO	PC	8
00320151	REPARO	PC	8
00320152	REPARO	PC	8
00320153	REPARO	PC	8
00320154	REPARO	PC	8
20010114	REPARO BBA. HIDROVER (C/ JUNTA)	PC	8
30300300	REPARO	PC	8
30400301	REPARO	PC	8
30400302	REPARO	PC	8
30400304	REPARO	PC	8
3210703	REPARO BBA. RACINE 1.1/4	PC	8
MD-20605	REPARO CIL. DA SAPATA	PC	8
MD11605	REPARO CIL. INCLINAÇÃO	PC	8
MD43607	REPARO DA LANCA E ELEVACAO	PC	8

Linha: MASAL			
Código	Descrição	UN	% IPI
001	REPARO BRACO VALETADOR MASAL	PC	8
003	REP. IMAP VALETADOR	PC	8
003-A	REP. BRACO VALETADOR IMAP MODERNO	PC	8
004	1610 REP.ELEVACAO 12000/16000-GUINCHO	PC	8
005	2015 REP. ELEVACAO 20000-GUINCHO	PC	8
006	1611 REP.INCLINACAO 12000/16000-GUINC	PC	8
007	2016 REP.INCLINACAO 20000-GUINCHO	PC	8
008	1612 REP.EXTENSAO 12000/16000-GUINCHO	PC	8
009	2017 REP.EXTENSAO 20000-GUINCHO	PC	8
010	REP. SAPATA 12000/16000-GUINCHO (76 X 99)	PC	8
011	REP. SAPATA 20000-GUINCHO	PC	8
012	1614/2019 REP.GIRO 12000/16000/20000-	PC	8
013	REP. EXTENSAO SAPATA 20000-GUINCHO	PC	8
014	REPARO BRACO VALETADOR MASAL MODERNO	PC	8
015	REPARO CILINDRO BRACO 6500	PC	8
016	REPARO LANCA 6500	PC	8
017	REPARO LANCA EXTENSIVEL 6500	PC	8
018	REPARO GIRO 6500	PC	8
019	REPARO SAPATA 6500	PC	8
020	REPARO TORRE MODERNO E GARRA	PC	8
021	REP. P/ CIL.161.147 - EXTEN. 1 E 2 LANCA 12/16000	PC	8
022	REPARO P/ CIL. 161.167 - EXTENSAO 4 LANCA	PC	8
023	REPARO P/ CIL. 161.170 - (SAPATA)	PC	8
024	REPARO P/ CIL. 161.171 - (INCLINACAO)	PC	8
025	REPARO P/ CIL. 161.172 - (ELEVACAO)	PC	8
026	REPARO P/ CIL. 161.173 - (INCLINACAO)	PC	8
027	REPARO P/ CIL. 161.174 - (GIRO)	PC	8
028	REPARO P/ CIL. 161.180 - (ELEV. / INCLIN.)	PC	8
029	REPARO P/ CIL. 161.181 - (EXTENSAO)	PC	8



Linha: MASAL			
Código	Descrição	UN	% IPI
030	REPARO P/ CIL. 161.182 - (GIRO)	PC	8
031	REPARO CIL. ELEV. 30000 (CIL 161190)	PC	8
032	REP. P/ CIL. 161.191 - EXTENSAO 1A LANCA -30006	PC	8
033	REPARO P/ CIL. 161160 - (GIRO)	PC	8
034	REPARO P/ CIL. 161165 - (LEVANTE)	PC	8
035	REPARO P/ CIL. 161166 - (INCLIN. E SAPATA)	PC	8
036	REPARO P/ CIL. 161169 - (INCLINACAO)	PC	8
037	REPARO P/ CIL. 161192 - (INCLINACAO)	PC	8
038	REPARO P/ CIL. 161193 - (SAPATA)	PC	8
039	REPARO EXTENSAO FIXA - 12606	PC	8
040	REPARO EXTENSAO MOVEI -12606	PC	8
041	REPARO EXTENSAO SAPATA - 20000/30000	PC	8
042	REPARO SAPATA - 12606	PC	8
BVGMV2001/1	REP. CONCHA, BRACO, SAPATAS E GIROS (DUOTEC	PC	8

Linha: MUNCK			
Código	Descrição	UN	% IPI
001	REPARO BBA. RACINE 1.1/4	PC	8
002	REP. COM. RACINE 1/2	PC	8
003	REP. COM. REXROTH	PC	8
004	CANECO FURO MAIOR (22MM)	PC	8
005	CANECO FURO MENOR (11MM)	PC	8
006	REP. COM. RACINE 3/8	PC	8
007	REPARO BBA. HIDRAQUIP	PC	8
008	REP. BOMBA REXROTH	PC	8
1-4001	REP. BRACO ANT.E LANCA 1050 , 1190 E 1590	PC	8
1-4021	REP.TELESCOPIO 540, 640-18, 1050,1190,1590	PC	8
1-4033	REP. BRACO ANT. E LANCA 1050, 1190 E 1590	PC	8
1-4041	REP.GIRO 1050, 1160 MOD.,1180, 1190 E 1590	PC	8
1-5222	REPARO	PC	8
1-6037	REP. TELESCOPIO 1180 ANTIGO	PC	8
1-7116	REP.TELESCOPIO 1180 MODERNO	PC	8
1-7340	REPARO	PC	8
1-7540	REPARO	PC	8
1-7563	REP. BRACO 1180 MODERNO	PC	8
1-960	REPARO	PC	8
114659	REP. LANCA DO 6166 , MJ-100 E MJ-150	PC	8
114660	REP. TELESCOPIO DO 6166 , MJ-100 E MJ-150	PC	8
114743	GRADE	PC	15
115355	REP. ROTATOR DO 6166 , MJ-100 E MJ-150	PC	8
116672	REP. GIRO DO 6166 , MJ-100 E MJ-150	PC	8
116711	REP. BRACO DO 6166 , MJ-100 E MJ-150	PC	8
13401-12	REP. SAPATA DO 6166 , MJ-100 E MJ-150	PC	8
14424-1	REPARO	PC	8
14571-12	REP. ROTATOR CONTINUO DO FLOR.3047	PC	8
1525-003	REP. BRACO DA CARR.FLORESTAL 3047	PC	8
1525-007	REP. LANCA DA CARR. FLOR. 3047	PC	8
1525-014	REP.TELESCOPIO CARR. FLOR. 3047	PC	8
1525-016	REP.GARRA CARR. FLOR. 3047	PC	8
1525-024	REP. GIRO CARR. FLOR. 3047	PC	8
2-7175	REPARO	PC	8
25701136	REP. DO BRACO 540 E 640-18	PC	8
3-2273/75	REPARO DO BRACO 340	PC	8
3-2274	REPARO LANCA 340	PC	8
3-3021	RETENTOR DE COLUNA	PC	8



Linha: MUNCK			
Código	Descrição	UN	% IPI
3-6460	REPARO	PC	8
3-7222	REPARO	PC	8
3856/48	REPARO RETRO M-300	PC	8
3857/46	REPARO LANCA RETRO M-300	PC	8
3857/47	REPARO BRACO M-300	PC	8
3857/48	REPARO GIRO RETRO M-300	PC	8
3857/54	REPARO SAPATA RETRO M-300	PC	8
4-1006	REPARO GIRO E LANCA 540	PC	8
4-1035	REPARO LANCA E GIRO 540	PC	8
4-1110	REP.SAPATA 540, 640,1050,1160M,1180/90, 1590	PC	8
4-2173	REPARO GIRO 340	PC	8
4-6457	REPARO	PC	8
7540-R7	REP.TELESCOPIO 540, 640-18, 1050,1190,1590	PC	8

Linha: PHD GUINDASTES			
Código	Descrição	UN	% IPI
30106	REPARO CIL. ELEVACAO - 6503	PC	8
30107	REPARO CIL. INCLINACAO - 6503	PC	8
30108	REPARO CIL. EXTENSAO I E II - 6503	PC	8
30109	REPARO CIL. SAPATA - 6503	PC	8
30110	REPARO CIL. GIRO - 6503	PC	8
30216	REPARO CIL. ELEVACAO - 22004/25004	PC	8
30217	REPARO CIL. EXTENSAO I - 22004/25004/42000	PC	8
30218	REP.CIL.EXTENS. SAPATA -14000/22004/25004/42000	PC	8
30219	REP. CIL. SAPATA TRAS. - 22004/25004/42000	PC	8
30220	REPARO CIL. INCLINACAO - 22004/25004	PC	8
30221	REP. CIL. EXTENS.I=14000 E EXTENS.II=22004/25004	PC	8
30222	REP. CIL. SAPATA DIANT. - 14000/22004/25004	PC	8
30223	REPARO CIL. GIRO - 14000/22004/25004/42000	PC	8
30224	REPARO CIL. ELEVACAO - 14000	PC	8
30228	REPARO CIL. INCLINACAO - 14000	PC	8
30232	REPARO CIL. ELEVACAO - 42000	PC	8
30237	REPARO CIL. INCLINACAO - 42000	PC	8
30239	REPARO CIL. EXTENSAO IV - 42000	PC	8
30240	REP. CIL. SAPATA DIANT. - 42000	PC	8
30582	REPARO CIL. GIRO - 12000	PC	8
30583	REPARO CIL. GIRO - 8000	PC	8
30584	REPARO CIL. ELEVACAO - 6500/7000	PC	8
30585	REPARO CIL. INCLINACAO - 6500/7000	PC	8
30586	REPARO CIL. EXTENSAO I - 6500/7000	PC	8
30587	REPARO CIL. ELEVACAO - 10000	PC	8
30588	REPARO CIL. INCLINACAO - 8000	PC	8
30589	REPARO CIL. INCLINACAO - 10000	PC	8
30590	REPARO CIL. EXTENSAO I - 12000	PC	8
30591	REPARO CIL. ELEVACAO - 12000	PC	8
30592	REP. CIL. SAPATA DIANT. - 12000	PC	8
30593	REPARO CIL. INCLINACAO - 12000	PC	8

Linha: PLANALTO			
Código	Descrição	UN	% IPI
MHE02010004	REPARO	PC	8
MHE02010006	REPARO	PC	8
MHE02010007	REPARO	PC	8
MHE02010008	REPARO	PC	8



Linha: PLANALTO			
Código	Descrição	UN	% IPI
MHE02010009	REPARO	PC	8
MHE02010010	REPARO	PC	8
MHE02010011	REPARO	PC	8
MHE02010079	REPARO	PC	8
MHE02010088	REPARO	PC	8
MHE02010096	REPARO	PC	8
MHE02020001	REPARO	PC	8
MHE02020008	REPARO	PC	8
MHE02020010	REPARO	PC	8
MHE02020012	REPARO	PC	8
MHE02030001	REPARO	PC	8
MHE02030002	REPARO	PC	8

Linha: SOPRANO			
Código	Descrição	UN	% IPI
001	REP. SOPRANO 4 ESTAG. 92 A 149 MM (S/ GUIAS)	PC	8
001-C	REP. SOPRANO 4 ESTAG. 92 A 149 MM - COMPLETO	PC	8
002	REP. SOPRANO 4 ESTAG.111 A 168 MM (S/ GUIAS)	PC	8
002-C	REP. SOPRANO 4 ESTAG.111 A 168 MM - COMPLETO	PC	8
003	REP. SOPRANO 4 ESTAG.130 A 190 MM (S/ GUIAS)	PC	8
003-C	REP. SOPRANO 4 ESTAG.130 A 190 MM - COMPLETO	PC	8
004	REP. SOPRANO 3 ESTAG. 92 A 130 MM (S/ GUIAS)	PC	8
004-C	REP. SOPRANO 3 ESTAG. 92 A 130 MM - COMPLETO	PC	8
005	REP. SOPRANO 5 ESTAG.111 A 190 MM (S/ GUIAS)	PC	8
005-C	REP. SOPRANO 5 ESTAG.111 A 190 MM - COMPLETO	PC	8
006	REP. SOPRANO 5 ESTAG.130 A 213 MM (S/ GUIAS)	PC	8
006-C	REP. SOPRANO 5 ESTAG.130 A 213 MM - COMPLETO	PC	8
007	REP. SOPRANO 6 ESTAG.111 A 213 MM (S/ GUIAS)	PC	8
007-C	REP. SOPRANO 6 ESTAG.111 A 213 MM - COMPLETO	PC	8
008	REP. SOPRANO 7 ESTAG. 92 A 213 MM (S/ GUIAS)	PC	8
008-C	REP. SOPRANO 7 ESTAG. 92 A 213 MM - COMPLETO	PC	8
009	REP. SOPRANO 5 ESTAG. 92 A 168 MM (S/ GUIAS)	PC	8
009-C	REP. SOPRANO 5 ESTAG. 92 A 168 MM - COMPLETO	PC	8
010	GAXETA AG 4 91,00 X 100,00 X 11,50 POLYMAX	PC	15
011	GAXETA AG 4 110,00 X 119,00 X 11,50 POLYMAX	PC	15
012	GAXETA AG 4 127,00 X 136,00 X 11,50 POLYMAX	PC	15
013	GAXETA AG 4 149,00 X 159,40 X 13,00 POLYMAX	PC	15
014	GAXETA AG 4 167,00 X 177,40 X 13,00 POLYMAX	PC	15
015	GAXETA AG 4 190,00 X 200,40 X 13,00 POLYMAX	PC	15
016	GAXETA AG 4 212,00 X 222,40 X 13,00 POLYMAX	PC	15
017	RASP. RP-28 90,90 X 101,00 X 6,30 POLYMAX	PC	15
018	RASP. RP-28 109,90 X 120,00 X 6,30 POLYMAX	PC	15
019	RASP. RP-28 128,90 X 139,00 X 6,30 POLYMAX	PC	15
020	RASP. RP-28 148,90 X 159,00 X 6,30 POLYMAX	PC	15
021	RASP. RP-28 167,00 X 178,00 X 6,00 POLYMAX	PC	15
022	RASP. RP-28 188,00 X 199,00 X 6,00 POLYMAX	PC	15
023	RASP. RP-28 210,00 X 221,00 X 6,00 POLYMAX	PC	15

Linha: VEGA SOPAVE			
Código	Descrição	UN	% IPI
01-18-0458-01	REP. LEV. TRAS. MARRUCCI	PC	8
01-18-0458-02	REP. LEV. TRAS. HIDROVER CORAL	PC	8
01-18-0459-01	REP. COMPAC. MARRUCCI	PC	8
01-18-0459-02	REP. COMPAC.VM HIDROVER. CORAL	PC	8



Linha: VEGA SOPAVE			
Código	Descrição	UN	% IPI
01-18-0460-01	REP. BASCUL.CONTAINER VM MARRUCCI	PC	8
01-18-0460-02	REP. BASCUL.CONTAINER VM HIDROVER	PC	8
01-18-0461-01	REP. CONCHA VM MARRUCCI	PC	8
01-18-0461-02	REP. CONCHA VM HIDROVER. CORAL	PC	8
01-18-0462-01	REP. TELESC. MARRUCCI	PC	8
01-18-0974-01	REP. GANCHO LAT.VM HOSP.MARRUCCI	PC	8
01-18-0974-02	REP. TAMPA TRAS. VL HIDROVER CORAL	PC	8
01-18-0976-01	REP. BASCUL.CONTAINER VL MARRUCCI	PC	8
01-18-0976-02	REP. BASCUL.CONTAINER VL HIDROVER	PC	8
01-18-0978-01	REP. PRENSA VL MARRUCCI	PC	8
01-18-0978-02	REP. PRENSA VL HIDROVER. CORAL	PC	8
01-18-0979-01	REP. BASCUL.CONT. SITA MARRUCCI	PC	8
01-18-0979-02	REP. BASCUL.CONT.SITA HIDROVER,CORAL	PC	8
01-18-0980-01	REP. LEME MARRUCCI	PC	8
01-18-0980-02	REP. LEME HIDROVER E CORAL	PC	8
01-18-1474-01	REP. COMPACTACAO CHL HIDROVER	PC	8
01-18-2209-01	REP. PRENSA VL. CORAL	PC	8